

H5K5.VM.P

Calibrador de Presión

- Rangos de presión 0...700 bar
- Precisión 0,05 %FS
- Interfaces RS485
- Pantalla Pantalla LCD de 5 dígitos
- Características especiales Para aceite hidráulico

Descripción del producto

El calibrador de alta presión H5K5.VM.PX es un instrumento de calibración para presiones de entre 0 y 700 bar. Este calibrador se entrega en un resistente maletín de transporte y la presión se genera en forma manual. Es un calibrador ideal para ser utilizado en el terreno. La presión se mide mediante un manómetro integrado y se visualiza en la pantalla y a través de la interfaz RS485. Otras funciones adicionales, como volver a fijar el punto cero, visualizar los valores de presión pico o fondo o medir las fugas, facilitan el trabajo de medición.

- Rangos de presión 0...700 bar
- Precisión según manómetro
- Características especiales Para aceite hidráulico o agua destilada

Descripción del producto

La bomba de alta presión H5K5.VM.P1 genera sin problema presiones de hasta 700 bar que se pueden ajustar de forma exacta mediante la regulación de precisión. Esta diseñada para comprobar manómetros y transmisores de presión. La bomba debe llenarse con 100 cm3 de aceite hidráulico o agua. Para realizar una medición de referencia se necesita un manómetro (no incluido). H5K5 recomienda utilizar los manómetros de la serie H5K5.VM con el rango de presión adecuado.

- Rangos de presión -0,85... 40 bar
- Precisión según manómetro
- Características especiales Para presión atmosférica

Descripción del producto

Esta bomba manual neumática H5K5.VM.PK puede generar presiones negativas (vacío) y presiones de hasta 40 bar. Con la válvula de ajuste fino integrada es posible ajustar cada presión de calibración de forma precisa y rápida, por lo que ésta bomba resulta especialmente adecuada para comprobar instrumentos de medición. Para realizar una medición de referencia se necesita un manómetro (no incluido). H5K5 recomienda utilizar los manómetros de la serie H5K5.VM con el rango de presión adecuado.

H5K5.VM.PX



H5K5.VM.P1



H5K5.VM.PK



H5K5

www.h5k5.com
info@h5k5.com

